

JAK ZAMÓWIĆ
WYCIERACZKĘ
ALUMINIOWĄ?




WYBIERZ FORMĘ MONTAŻU WYCIERACZKI:


we wpuście



w profilu
najazdowym



**OPCJA 1
WYCIERACZKA
MONTOWANA
WE WPUŚCIE**




Dobierz wysokość
wycieraczki
(12, 17, 22 mm)
do głębokość wpustu



Zmierz wpust
w czterech
miejscach




A i B to szerokość
C i D to długość
wpustu



Jeżeli wpust ma
kształt prostokąta
($A=B$, $C=D$)
- złóż zamówienie
w sklepie internetowym.



Wycieraczka powinna być
o 4 mm krótsza i węższa
niż wpust.



A - 0,4 cm = szerokość wycieraczki

D - 0,4 cm = długość wycieraczki

Wybrane wartości podaj w zamówieniu.



An illustration of a workspace. In the center is a dark green laptop. To its right, a hand in an orange sleeve is touching the trackpad. Below the laptop, there is a black pen with a red eraser and a red eraser. To the left of the laptop is a red mug. In the background, there is a white outline of a person and a green plant. The entire scene is set against a light teal background with a white speech bubble containing text.

Jeżeli wpust ma nieregularny kształt - napisz do nas na adres maty@techem.com.pl

**OPCJA 2
WYCIERACZKA
W PROFILU
NAJAZDOWYM**




Określ dowolny
wymiar wycieraczki
z profilem najazdowym
i złóż zamówienie
w sklepie internetowym.



Zamów gotowy zestaw zawierający wycieraczkę i profil najazdowy

wymiar profilu to wymiar całkowity zestawu



TECHEM

SYSTEMY WYCIERACZEK

